



AŽD Praha s.r.o.

**Účinnost od: ukončení výluky
dle ROV 52025 etapa B
předpoklad 29.11.2025**

SŘ ŽST Třebenice, ŽST Třebívlice, ŽST Libčeves a výhybna Odolice – příloha č. 29

Havarijní opatření – krizové situace na přejezdech

Zpracoval:	Lenka Kubátová	zpracovatel ZDD OŘ Ústí nad Labem	Podpis: Lenka Kubátová v.r.
Schválil:	Ing. David Levinský	Vedoucí oddělení správy a provozování drah, AŽD	Podpis: Ing. David Levinský v.r.

Pokyny k řešení krizové situace na železničním přejezdu

(krizovou situací se pro účely těchto pokynů rozumí uvážnutí vozidel nebo předmětů na křížení veřejné komunikace s dráhou, dopravní nehoda na přejezdu nebo v jeho blízkosti)

Postupy zaměstnanců řízení provozu při přejímání hlášení o krizové situaci na přejezdu:

1. Systém předání informace o vzniku krizové situace na přejezdu:

- ohlásit krizovou situaci na přejezdu může civilní osoba, PČR nebo IZS;
- povinnost ohlásit vznik krizové situace na přejezdu osobě řídící drážní dopravu má i každý zaměstnanec dopravce, SŽ, CPS, který toto zjistil;
- při komunikaci s ohlašovatelem krizové situace je třeba zjistit přesnou polohu přejezdu z hlediska železniční a silniční topologie (viz vývěska přejezdy), s využitím identifikačního označení přejezdu P – XXXX umístěném na přejezdu;
- při neúplné informaci žádat upřesnění, tak aby nedošlo k omylu. Pokud není jasné, kde hrozí nebezpečí, zajistit všemi prostředky okamžité zastavení pohybu drážních vozidel v celé oblasti možného ohrožení;
- zjistit druh možného ohrožení na železničním přejezdu a jaké opatření bylo na místě učiněno;
- krizovou situaci na přejezdu ohlašují zaměstnanci SŽ zásadně po traťovém nebo výhybkářském spojení, v posloupnosti další náhradní spojení dle ZDD; zaměstnanec ohlašovacího pracoviště oznámí tuto skutečnost vždy výpravčím sousedních ŽST.

2. Zastavení pohybu drážních vozidel:

- využitím Základního radiového spojení (viz. TTP tab. 1), vysláním příkazu „Generální stop“ (na radiovém spojení GSM-R tlačítko „Stop vlak“, na TRS - Generální stop – použijí výpravčí obou sousedních **stanic**);
- **mobilním** spojením na **strojvedoucího**;
- **přestavením** hlavních návštěvidel na návštěv zakazující jízdu („Stůj“);
- prostřednictvím zaměstnance na trati návštěví „Stůj, zastavte všemi prostředky“ (na oznámeném spojení k vyrozumívání).

3. Činnost výpravčích po zastavení pohybu drážních vozidel včetně ohlašovacího plánu:

- po zjištění skutečného stavu, postupovat ve smyslu platných předpisů SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, SŽ D17, Obal MU (viz Ohlašovací rozvrh);
- informovat o situaci dispečera AŽD Praha (Lovosice);
- po zastavení pohybu všech drážních vozidel informovat o krizové situaci na přejezdu strojvedoucího ohroženého drážního vozidla a ostatním strojvedoucím jichž se zastavení (generální stop) netýká udělit souhlas k další jízdě. Ohroženému drážnímu vozidlu, resp. strojvedoucímu vydat jasné, stručné pokyny a nedovolit pokračování v jízdě do doby oznámení uvolnění tratě. Bude-li možné vzhledem ke vzdálenosti k ohroženému přejezdu dojet na nejbližší zastávku/k traťovému stanovišti, je dovoleno takto postupovat, při odjezdu ze zastávky/od stanoviště platí ustanovení viz výše;
- spojit se s Policií ČR a s HZS SŽ a zjistit situaci na přejezdu;
- o vydání příkazu „Generální stop“ informovat vedoucího dispečera CDP;
- povolení k jízdě po uvolnění tratě může vydat jen pověřená či způsobilá osoba.

Poznámka:

Povinnost výpravčího dle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ „Jsou-li zaměstnanci známy okolnosti ohrožující bezpečnost, musí ihned učinit všechna opatření k odvrácení nebezpečí a upozornit na ně bezprostředně nadřízeného zaměstnance“.

KILOMETRICKÁ POLOHA VŠECH PŘEJEZDŮ V PŘILEHLÝCH MEZISTANIČNÍCH ÚSECÍCH VČETNĚ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ

Identifikace železničního přejezdu v ŽST, výhybně a přilehlých traťových úsecích
trať Čížkovice – Obrnice

Identifikační číslo	Poloha (km)	Kategorie (druh) komunikace	Typ a kategorie přejezdu, přechodu, křížení	Kontrolní stanoviště
1	2	3	4	5
ŽST Čížkovice				
P9229	0,622 C4	silnice III. třídy č. 2476 mezi obcemi Čížkovice a Želechovice	PZS ACE 3SBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9230	0,753 C5	silnice III. třídy č. 23758 mezi obcemi Čížkovice a Úpohlavy	PZS ACE 3SBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo TS ŽST Čížkovice				
Vjezdové návěstidlo L ŽST Třebenice				
P9232	3,573 T1	místní komunikace v obci Třebenice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9233	4,242 T2	silnice II. třídy č. 237 mezi obcemi Třebenice a Jenčice	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo S ŽST Třebenice				
Zastávka Třebenice město				
P9234	5,082 TT1	místní komunikace v obci Třebenice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9236	6,927 TT3	silnice III. třídy č. 23756 mezi obcemi Dlažkovice a Třebenice	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Dlažkovice				
P9237	7,887 TT4	silnice III. třídy č. 23756 mezi obcemi Dlažkovice a Třebenice	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9238	8,036 TT5	místní komunikace z obce Dlažkovice směr obec Kololeč	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Podsedice				
P9240	9,088 TT7	silnice III. třídy č. 23754 mezi obcemi Podsedice a Dlažkovice	PZZ-J PZS 3ZNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9241	9,458 TT8	úcelová komunikace, polní cesta do obce Podsedice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9242	9,632 TT9	úcelová komunikace, polní cesta do obce Podsedice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9243	12,159 TT10	místní komunikace ke hřbitovu z obce Solany do obce Dřemčice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo L ŽST Třebívlice				
P9244	12,781 I1	úcelová komunikace do obce Třebívlice	SIRIUS PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9245	13,171 I2	silnice III. třídy č. 23752 mezi obcemi Solany a Třebívlice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo S ŽST Třebívlice				
P9247	14,932 TL1	silnice III. třídy	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Semeč				
P9248	17,225 TL2	úcelová komunikace	PZZ-J PZS 3SNL	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9249	18,267 TL3	silnice III. třídy č. 2494 mezi obcemi Želkovice a Židovice	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Židovice				
P9250	18,608 TL4	polní cesta do obce Židovice	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9251	19,149 TL5	silnice II. třídy č. 249 mezi obcemi Libčeves a Hnojnice	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9252	19,912 TL6	polní cesta do obce Libčeves	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9253	20,517 TL7	polní cesta do obce Libčeves	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo L ŽST Libčeves				

1	2	3	4	5
P9254	21,682 L1	silnice III. třídy č. 2495 mezi obcí Mnichovský Týnec a křižovatkou se silnicí č. 249	PZZ-J PZS 3SBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo S ŽST Libčeves				
P9255	22,904 LO1	silnice II. třídy č. 249 mezi obcemi Raná a Libčeves	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9256	23,620 LO2	silnice III. třídy, č. 2496 mezi obcí Jablonec a křižovatkou se silnicí č. 249	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Sinutec				
P9257	24,151 LO3	silnice III. třídy, silnice č. 2497 mezi obcemi Sinutec a Charvatce	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Vjezdové návěstidlo L výhybny Odolice				
P9258	26,690 OO1	silnice III. třídy, odbočka ze silnice 1/15 k obci Bělušice (silnice č. 5692)	PZZ-J PZS 3SBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Bělušice				
P9259	27,807 OO2	silnice III. třídy, č. 5693 mezi obcemi Skršín a Bedřichův Světec	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Skršín				
P9260	28,936 OO3	účelová komunikace Skršín – Bečov	PZZ-J PZS 3SNI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
P9261	31,107 OO4	silnice III. třídy, silnice č. 2507 mezi obcemi Korozluky a Zaječice	PZZ-J PZS 3ZBI	ŽST Lovosice výpravčí DOZ 1 Lovosice
Zastávka Sedlec u Obrnic				
Vjezdové návěstidlo CL ŽST Obrnice				